

Bridging in Cisco Unified Network

시스코 통합 네트워크에서 ACKSYS 제품 적용

시스코 통합 네트워크는 "lightweight" AP 와 AP 컨트롤러로 구성됩니다.

시스코 통합 네트워크는 타사 브리지 장치를 허용하지 않으므로, 이 환경에 ACKSYS 제품을 사용하기 위해서는 ACKSYS 제품의 "NAT" 기능을 활성화 해야 합니다. 그렇게 하면 ACKSYS 제품은 시스코 네트워크에 브리지로 나타나지 않는 대신 NAT 게이트웨이로 표시됩니다. 시스코는 "passive clients" 모드로 구현됩니다. 이 모드는 타사 브리지 장치를 사용하는 데 권장되는 솔루션 입니다.

- 1. ACKSYS 제품의 펌웨어가 5.18.3 이상 탑재된 제품으로 준비해주세요.
- NAT 게이트웨이는 "레벨 3 브리지"로 서로 다른 IP 주소 범위를 가져야하는 두 개의 서브 네트워크로 네트워크를 분할합니다. 이는 "레벨 2 브리지"와는 다른 것으로, 브리지의 양쪽이 동일한 IP 네트워크 주소를 공유하는 AP/브리지 조합입니다.
- 시스코 Lightweight 엑세스 포인트는 타사 장치와의 빠른 연결을 금지합니다. 이로 인해 로밍 성능이 저하될 수 있습니다. 자율적인 시스코 엑세스 포인트는 이러한 증상이 없을 수도 있습니다.

NAT architecture

NAT (Network Address Translation, 네트워크 주소 변환)는 private 주소 (LAN 이라 칭함)를 외부 public 주소 (WAN 이라 칭함)로 변환하는 데 사용됩니다.

예를 들어 IP 주소는 NAT 양쪽이 다른 서브 네트워크를 가지고 있습니다. 여기에 한쪽이 192.168.1.X 의 서브 네트워크를 가지고 있고 다른 한쪽은 10.0.0.X 의 서브 네트워크를 가지고 있습니다.



이 NAT 구조에서 ACKSYS 제품의 LAN 인터페이스 측 네트워크는 무선 인터페이스 측의 네트워크와 동일한 서브넷에 있지 않습니다. 고객의 백본 네트워크는 서브넷 192.168.1.X 에 설정되고, 브리지 된 네트워크는 서브넷 10.0.0.X 에 설정됩니다.

Addressing in the NAT architecture

ACKSYS 제품의 LAN 쪽에 있는 장치는 "BASIC → NAT" 페이지(ex. 192.168.1.248)에 설정된 IP 주소로 무선 쪽에서 엑세스 할 수 있지만 포트 전달 규칙을 지정해야 작동합니다.

ACKSYS 제품은 "BASIC → LAN" 페이지(ex. 10.0.0.2)에 설정된 IP 주소로 이더넷 인터페이스 쪽에서 접근할 수 있습니다.

ACKSYS 제품의 무선 쪽에 있는 장치는 해당 장치에서 NAT 를 통한 라우트가 구성되어 있으면 적절한 주소로 액세스 할 수 있습니다.(ex. M340 브리지 제품(10.0.0.3)에 "gateway = 10.0.0.2"로 세팅한 경우)

Enabling the NAT in the ACKSYS products

단계 1: Basic → Wireless

- ▶ Wifi Mode 에서 Bridge 로 설정
- ▶ 리부팅 되고 Basic → Wireless, Wireless Mode 에서 Infrastructure 로 설정
- ▶ SSID, 주파수, 채널 등 설정
- ▶ 리부팅 하지 않고 설정 저장



단계 2 : Basic → NAT

- ▶ NAT 활성화
- ▶ DHCP 서버 사용 시 IP Address 를 DHCP 로 설정
- ▶ DHCP 서버 사용 안 할 시 IP Address 를 Static 으로 설정 후 적절한 IP 입력

NAT ENABLE					
Enable NAT : 🗹					
INTERNALS SERVERS CON	IFIGURATION				
Enable ping from WAN :					
Enable internal web server from the WAN :	2				
Web server port :	80				
Enable internal SNMP server from the WAN :	2				
SNMP server port :	161				

WAN IP CONFIGURATION						
IP Address Mode :	Static ODHCP					
IP Address :	192.168.1.248					
Subnet Mask :	255.255.255.0					
Gateway :	0.0.0.0					
Primary DNS :	0.0.0.1					
Secondary DNS :	0.0.0.2					

단계 3 : Basic → LAN

- ▶ DHCP 서버 사용 시 IP Address 를 DHCP 로 설정
- ▶ DHCP 서버 사용 안 할 시 IP Address 를 Static 으로 설정 후 적절한 IP 입력

LAN SETT	INGS			
	IP Address Mode :	Static DHCP		1
	Host Name :	AckSysWLM54		
	IP Address :	10.0.0.2		
	Subnet Mask :	255.255.255.0		
1	Gateway :	0.0.0		
	Primary DNS :	0.0.0.1		
	Secondary DNS :	0.0.0.2		
Backward compatibility :		Enable the security	compatibility for 8	02.11b product

단계 4

▶ 설정된 내용을 적용하기 위해 Save and reboot

리부트 후, ACKSYS 제품은 시스코 액세스 포인트와 연결될 것 입니다.

Change settings in the bridged product

이 설정에서 ACKSYS 제품은 브리지 된 네트워크를 위한 게이트웨이가 됩니다. ACKSYS 제품 LAN 인터페이스의 IP 주소를 게이트웨이로 사용하는 기본 경로 (또는 백본 주소에 대한 경로)인 브리지 된 제품에서 구성해야 합니다.

Set port forwarding

NAT 모드에서 모든 브리지 제품은 단일 IP 주소, 즉 브리지의 주소를 갖는 것으로 브리지 뒤에 숨어 있습니다. 네트워크에서 브리지 장치에 액세스하려면 각 서비스에 대해 하나의 포트 전달 규칙을 설정해야 합니다.

Basic → NAT 웹페이지에서 포트 포워딩을 설정할 수 있습니다.

T FORWARDING		
Enable :	s	
Name :		
IP Address :	0.0.00	
Public TCP Ports :		(ie : 100-200.588)
Private TCP Ports :		(ie : 100-200,588)
Public UDP Ports :		(ie : 100-200,588)
Private UDP Ports :		(ie: 100-200,588)
	Save	

- ▶ Name : "Port forwarding rules list" 메뉴에서 사용될 이름
- ▶ IP Address : WAN 요청이 리디렉션 될 주소
- ▶ Public TCP Ports : Private 네트워크로 리디렉션 될 TCP 포트 또는 포트 범위. 콤마(,)로 분리하여 더 많은 포트 또는 포트 범위 입력 가능. UDP 포트만 사용 시 비워 둘 수 있음.
- ▶ Private TCP Ports : "Public TCP Port" 에 의해 포함된 포트가 리디렉션되는 TCP 포트 또는 포트 범위. 콤마(,)로 분리하여 더 많은 포트 또는 포트 범위 입력 가능. UDP 포트만 사용 시 비워 둘 수 있음.

Examples

Public TCP Port	Private TCP Port	NAT 동작			
4000	22	TCP public port 4000 번은 TCP private port 22 번으로			
4000	22	리디렉션됨			
1000 1002	10 10	TCP public port 1000, 1001, 1002 번은 각각 TCP private port			
1000-1002	10-12	10, 11, 12 번으로 리디렉션됨			
		TCP public port 68 번은 TCP private port 100 번으로			
68, 18-20	100, 200-202	리디렉션되고,			
		TCP public port 18, 19, 20 번은 각각 TCP private port 200, 201,			
		202 번으로 리디렉션됨			

- ▶ Public UDP Ports : Private 네트워크로 리디렉션 될 UDP 포트 또는 포트 범위. 콤마(,)로 분리하여 더 많은 포트 또는 포트 범위 입력 가능. TCP 포트만 사용 시 비워 둘 수 있음.
- ▶ Private UDP Ports : "Public UDP Port" 에 의해 포함된 포트가 리디렉션되는 UDP 포트 또는 포트 범위. 콤마(,)로 분리하여 더 많은 포트 또는 포트 범위 입력 가능. TCP 포트만 사용 시 비워 둘 수 있음.
- ▶ Examples : 사용방법은 TCP 와 동일

"Save" 버튼은 Port-forward 파라미터 규칙에 유효한지 전체적으로 검사합니다. "Clear" 버튼은 Port-forward 파라미터 값을 지우고 초기화 값으로 세팅합니다.

Port-forward 규칙 목록

PORT	FORWARDING RULES LIST						
Enable	Name	IP Address	Public TCP ports	Private TCP port	Public UDP ports	PrivateUDP ports	
•	test3	10.0.0.3	500	400			>

▶ Enable : 이 옵션을 체크하면 같은 행에 있는 규칙을 활성화 합니다.

※ 여기까지 세팅이 완료되면 NAT 기능을 통해 지정된 IP 와 포트번호로 통신이 가능합니다.

Port triggering

이 기능은 동적 포트 전달을 처리합니다. 트리거는 지정된 private port (Trigger port range) 요청에 의해 설정되며 하나 이상의 미리 정의된 public ports (Input ports)를 엽니다.

트리거 포트가 닫히면 public ports 는 통신 종료 시에 닫힙니다.

PORT TRIGGERING RULES	
Enable :	
Name :	
Trigger Port Range :	(ie : 100-200,588)
Trigger Protocol :	Both 💌
Input Port Range :	(ie : 100-200, 588)
Input Protocol :	Both 💌
	Save Clear

- ▶ Enable : 이 옵션을 체크하면 규칙은 'Save'를 클릭하자마자 활성 상태로 표시됩니다. 체크하지 않으면, 'Port triggering rules list' 메뉴에서 규칙을 수동으로 활성화해야 합니다.
- ▶ Name : 규칙의 이름을 기입합니다. 이 이름은 'Port triggering rules list' 메뉴에서 규칙을 식별하는 데 사용됩니다.
- ▶ Trigger port Range : Public ports 의 오픈을 트리거하는 데 사용할 Private ports 를 기입합니다. 더 많은 포트 또는 포트 범위를 콤마(,)로 구분하여 입력할 수 있습니다.
- ▶ Trigger Protocol : 이 파라미터는 'Trigger port Range'가 UDP, TCP 또는 둘 다인지에 대해 정의합니다.
- ▶ Input port Range : 오픈하기 위한 Public ports 또는 포트 범위를 콤마(,)로 구분하여 입력할 수 있습니다.
- ▶ Input Protocol : 이 파라미터는 'Input port Range'가 UDP, TCP 또는 둘 다인지에 대해 정의합니다.

"Save" 버튼은 Port-triggering 파라미터 규칙에 유효한지 전체적으로 검사합니다. 선택하면 'Port triggering rules list'에 추가됩니다.

"Clear" 버튼은 Port-triggering 파라미터 값을 지우고 초기화 값으로 세팅합니다. 규칙 편집을 취소하는 데 사용할 수 있습니다.

Port triggering rules list

PORT TRIGGERING RULES LIST					
Enable	Name FTP	Trigger Protocol/Ports TCP 20	Input Protocol/Ports TCP 21	ø	9

▶ Enable : 이 옵션을 체크하면 같은 행에 있는 규칙을 활성화 합니다.