



제품 특징

- ✓ Dongleserver 'myUTN-800'은 네트워크상에서 USB 라이센스 동글 key 를 연결할 수 있으며 사용자는 네트워크에 USB 라이센스 동글 key 를 연결하기 위해서 'SEH UTN Manager'(관리 소프트웨어)가 설치 되어있어야 합니다.
- ✓ SEH UTN Manager 는 myUTN-800 에 USB 포트로 연결된 USB 라이센스 동글 key 를 TCP/IP 를 통해 원격지에서 제어할 수 있습니다.
- ✓ myUTN-800 의 잠금장치로 USB 라이센스 동글 key 를 안전하게 보관할 수 있습니다.
- ✓ myUTN-800은 19 인치 서버 랙에 장착할 수 있습니다.
- ✓ myUTN-800 은 Web 설정을 통해 관리 및 제어가 가능합니다.

설치 시작 하기 전

구성품 :

- UTN server Dongleserver 'myUTN-800' 1 대
- 전원 케이블 2개
- Mounting brackets 65.5mm x 43mm x 29.8mm 2 개
- Screws M4 x 4 mm 2 개



• SD card 4GB 1 개 (삽입되어있음.)





제품 정보





Properties	Values
네트워크 포트	- IEEE 802.3 (1000BaseT, 100BaseTX and 10BaseT) - 2 × RJ-45
커넥터	- 20 × USB 2.0 Hi-Speed - 1 × SD Card reader
전원	max 1.3 A at 100–240 VAC (with full load on the USB ports)
동작환경	- 온도: 5-40 °C - 습도: 20-80 %
크기	-L:422 x H:44 x W:243 (mm) -무게:2.9kg (19″랙 마운트 적용 가능)



LED Display

LED를 통해 myUTN-800의 상태정보를 표시합니다.

LED	Action	Color	Description
활동	꺼짐	-	상태 LED가 주기적으로 표시되면 BIOS 모드가 표시됩니다.
상태	꺼짐	-	활동 LED가 주기적으로 표시되면 BIOS 모드가 표시됩니다
	3번 깜빡임	Green	ZeroConfig IP 주소 할당을 보여줍니다
	2번 깜빡임	Green	0.0.0.0에 해당하지 않는 IP 주소 또는 ZeroConfig가 적용되지 않는 IP 주소 .할당을 보여줍니다.
USB ports 1–20	꺼짐	-	USB 동글이 해당 포트에 연결되어 있지 않습니다.
	켜짐	Green	USB 동글이 해당 포트에 연결됩니다.
	켜짐	Orange	해당 포트 및 연결된 USB 동글에 대한 연결이 활성화 됩니다.

Display 패널

myUTN-800 전면의 LCD 패널에 상태 정보가 표시됩니다.

Text	Description
DS	동글서버 준비 완료.
E1	두개의 전원 중 하나가 작동되지 않습니다.
	연결되어 있지 않는 전원에 따라 LED가 표시됩니다.
E2	SD 카드가 지원되지 않는 파일 시스템으로 포맷되어 있으므로 SD 카드를 읽고 쓸 수 없습니다
E3	읽기 전용 SD 카드입니다
E4	카드 리더기에 SD 카드가 없습니다.
E5	하나 또는 두개의 네트워크 포트가 연결되어 있지 않습니다



안전 규칙

myUTN-800 은 사무실 환경에서 USB 라이센스 동글을 TCP/IP 네트워크에 통합 할 수 있도록 설계되어 있습니다.

초기 설정 단계를 시작하기 전에 및 UTN 서버 작업 중 다음 안전규칙에 주의하십시오.

- 설명서를 읽고 시스템이 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
- 권한이 있는 직원이 장치를 네트워크에 연결해야합니다.
- 습기 또는 물의 접촉을 피하십시오
- 설치가 완료된 상태에서 장치를 연결하고 조작해야합니다.
- 케이블을 밟거나 걸리지 않도록 하십시오.
- 해당 국가에서 제공된 전원 코드를 사용할 수 없는 경우, 국가 규정에 적합한 두 개의 전원코드를 구입하십시오.
- 손상된 전원 코드는 즉시 교체해야합니다.
- 전화 케이블을 RJ-45 커넥터에 연결하지 마십시오. RJ-45 커넥터는 SELV 전압에만 연결할 수 있습니다.
- RJ-45 커넥터에 연결하려면 STP 케이블(CAT 5.e)만 사용할 수 있습니다. 장치를 무단으로 변경은 금지되어있으며 제품 인증에 영향을 줄 수 있습니다.

(설치하거나 포맷 할 필요가 없습니다.)

출하시 SD 카드는 이미 SD 카드 리더기에 삽입되어 사용 준비가 되어 있습니다.

myUTN-800 에서 SD 카드를 빼지 마십시오.



- 3. 두 개의 전원코드를 UTN 서버에 연결하십시오.
- 2. 두 개의 네트워크 케이블 (RJ-45)을 UTN 서버에 연결합니다.



1. USB 키를 myUTN-800 의 USB 포트에 연결하십시오.



H/W 장치 설치

최대 20개의 USB 라이센스 동글 key를 myUTN-800에 연결할 수 있습니다.

myUTN-800 퀵 매뉴얼





소프트웨어 설치

장비를 사용하기 전에 소프트웨어가 설치되어있는지 확인하십시오.

하드웨어 설치는 함께 제공되는 'Hardware Installation Guide'에서 확인할 수 있습니다. 'SEH UTN Manager'는 두가지 버전으로 나뉘어져 있습니다:

- Complete version
- Minimal version

Complete version 에는 그래픽 사용자 인터페이스 및 추가 기능이 있습니다. (UTN 사용설명서 참조) 네트워크상의 USB 라이센스 동글 key를 연결하기 위해 SEH UTN Manager 는 모든 사용자 PC 에 설치 할 수 있습니다.

SEH UTN Manager 시작

SEH UTN Manager 를 시작하면 네트워크 범위 내의 myUTN-800 을 확인 할 수 있습니다. 발견된 모든 USB 라이센스 동글 key 가 연결된 myUTN-800 은 "네트워크 목록"에 표시됩니다. 필요한 myUTN-800 은 선택 목록에 추가 할 수 있으며 선택목록에 나열된 myUTN-800 의 연결된 USB 는 사용자에 의해 사용 할 수 있습니다.

SEH UTN Manager 사용 방법에 대한 자세한 정보는 온라인 도움말에서 찾을 수 있습니다. 온라인 도움말을 실행하려면, 메뉴 표시 줄에서 도움말 - 온라인 도움말을 선택하십시오.



사용자 PC 와 myUTN-800 는 port 9200 을 통해 동작하며, 이 포트는 소프트웨어의 방화벽 역할을 합니다. 필요에 따라서 포트 번호를 변경할 수 있으며, 자세한 설명은 UTN 사용자 설명서에 기재되어 있습니다.



Windows

시작메뉴에서 'SEH UTN Manager'를 실행하십시오

(시작 \rightarrow 모든 프로그램 \rightarrow SEH Computertechnik GmbH \rightarrow SEH UTN Manager)

Mac

'SEH UTN Manager.app' 더블클릭

(Applications → SEH UTN Manager.app)



초기 설정 중에 사용자 PC 와 myUTN-800 은 같은 네트워크 Class IP 를 할당해야 합니다.

myUTN-800 에 대한 IP 주소 할당

myUTN-800 은 BOOTP ·DHCP 를 통해 IP 를 할당 받을 수 있습니다. 그렇지 않은경우 myUTN-800 은 기본 IP 주소(192.254.0.0/16)을 Zerocofig 를 통해 할당해야 합니다.

1. 프로그램 실행 후 'Your Selection List seems to be empty'라는 대화상자가 표시되고 '예'를 선택하 면 선택 목록 편집 창이 표시됩니다. (대화 상자가 표시되지 않는다면 "선택목록 - 편집"을 선택하십시 오.)

- 2. 네트워크 목록에서 myUTN-800 를 선택하십시오.
- 3. UTN 서버/장치에서 "IP 주소 설정"을 선택하십시오.
- 4. 관련 TCP/IP 설정을 입력하십시오.
- 5. 확인을 선택하면 설정이 저장됩니다.



	an cur selection			
ITT		Put together a selection	list with your preferred devices.	
UII	Network	Network List	Selection List	EH
Color Here High	Scan	V = 169. Set IP Address		
Refresh	Options	> USB Configure	Set IP Address	? ×
Edit			Define the TCP/IP	Parameters of the UTN Server.
Port			IP address	10.168. 1.151
Deactivate			Subnet mask	255.255.254. 0
			Gateway	10.168. 0.220
		Add >		

선택 목록에 UTN 서버 추가

myUTN-800 과 USB 포트를 사용하기 위해서는 네트워크 목록에서 선택목록에 추가해야만 합니다..

- 1. 메뉴 모음에서 "선택 목록"- "편집"을 선택하십시오. "선택 목록 편집" 대화 상자가 나타납니다.
- 2. 네트워크 목록에서 myUTN-800 를 선택하십시오.
- 3. 추가를 선택하십시오.
- 4. (필요한 경우 2 번과 3 번을 반복하십시오.)
- 5. 확인을 선택하면 선택목록에 myUTN-800 가 표시됩니다.

Network -			
Scan 192 168 0 140			
Options	 Dongle (Port 1) 10.168.1.167 USB flash drive (Port 1) USB flash drive (Port 2) 	▷ Dongle (Port 1)	
	Add >	Remove	

네트워크설정을 변경한 후 myUTN-800을 스캔할 수 있습니다.

Windows : 옵션 - 프로그램

Mac : Preferences – SEH UTN Manager menu



사용자 PC 와 USB 연결

USB 라이센스 동글 key 를 사용하려면 USB 포트에 USB 가 연결된 myUTN-800 을 사용자 PC 에 접속해야합니다.

- ✓ USB는 다른 사용자 PC 에 연결되어 있지 않으며, myUTN-800 에서 사용할 수 있는 USB 동글 key는 한번에 한명의 네트워크 사용자에 의해 사용됩니다.
- ✓ USB 라이센스 동글 key 를 로컬에서 작동(사용자 PC 에 직접 연결)하는데 필요한 모든 조항(드라이버 설치 등)이 사용자 PC 에서 로컬로 연결되어 작동됩니다.
- 1. 목록에서 포트를 선택합니다.
- 2. 메뉴바에서 포트 활성화(Activate)를 선택합니다.

ogram Selection Li	st UTN server Po	rt Help				
		Activate				14
UTN	Mai	Deactivate Request Remove Del Create UTN Action			SE	H
Selection List	UTN Server/Devi		itatus	Properties		
Refresh	192.168	Settings		Port name	Dongle	
	Dongle (Por	t1)	Available	Port number	1	
Edit	and the second s			Port status	Available	
				Additional features		
Port				Encryption	Off	0
				Automatisms		0
Activate				Auto-Connect	Off	
Deactivate				Print-On-Deman	d Off	
beneditate				Devices connected		
				▷ Name	iLok Portable secure storage for software licenses	

USB 포트 연결을 해제하려면 포트 - 비활성화(Deactivate)를 선택하십시오.



UTN 서버 설정

myUTN-800 은 Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari 등과 같은 인터넷 브라우저

웹 서버(INU Control Center)를 통해 설정 및 모니터링 할 수 있습니다..

- 1. 브라우저를 실행하십시오.
- 2. URL IP 주소를 입력하면 myUTN-800 이 표시됩니다.

(웹 설정 화면이 표시되지 않으면 프록시 설정을 확인 하십시오.)

http://192.168.0.140	/index_en.html		🔻 🥙 🔣 + Google	₽ ☆ ₫	1 4 1
				Product & Comp	any I Stemap
	Contro	Contor			SEL
IYUTN (contro	rcenter			JLI
START	NETWORK	DEVICE SECURITY	MAINTENANCE		
and the state of t	myUTN-800				
ICOEFE88	UTN server		Network		~~> ~~>
CONTRACTOR OF CONTRACTOR	Default name	ICOD 1F0B	IP address	192.168.0.140	
english	Serial number	25020110900016	Subnet mask	255 255 255 0	
Deutsch	Host name		Gateway	192.168.0.4	
Français	Software	14.2.1	UTN port	9200	
Español	Description	353.10			
Italiano	Contact person		SD card		
Português	Date/Time	2015-01-20 14:21:15	Name		
日本語					
20(4:2:0	Attached devi	ces (0/40)			
100000	Port Name	Status			VLAN
0.546	1 -	No devic	e connected		
	2 -	No devic	e connected		
		110 GBIG	e connected		
	3 -	No devic	connected		•
	4 -	No device	e connected		•
	5 -	No device	e connected		•
	6 -	No devic	e connected		
	7 -	No device	e connected		
	8 -	No device	e connected		
		No devic	e connected		
	10	No de la	in connected		
	10 -	No devic	e connected		
	11 -	No device	e connected		
	12 -	No device	e connected		•
	13 -	No devic	e connected		
	14 -	No devic	e connected		-
	15 -	No devic	e connected		
	16 -	No device	e connected		
	17	No de la	a connected		
	10	No devic			
	18 -	No devic	e connected		
	19 -	No device	e connected		•
	20 -	No device	e connected		100



myUTN-800 잠금

하우징 덮개를 이용하여 연결된 USB 라이센스 동글 key의 안전한 보관이 가능합니다. 덮개를 닫으려면 하우징 덮개의 세개의 받침을 하우징의 컷 아웃에 넣으십시오. 키를 사용하여 잠금 장치를 사용할 수 있습니다.





myUTN-800을 이상적이고 안전하게 보관하려면 19 인치 서버 랙에 설치하는 것이 좋습니다.

myUTN-800 의 패키지에 포함 된 두 개의 장착 브래킷을 사용하여 19 인치 랙에 연결할 수 있습니다.

필수 도구 :

- 마운트 브라켓 x2 (제품에 포함)
- M4 x 4mm 나사 x4 (제품에 포함)
- 일자 드라이버
- 십자 드라이버
- 서버 랙에 myUTN-800 을 장착하기 위한 파스너

설치 전 :

- 1. myUTN-800 과 관련된 보안 규칙을 읽고 따르십시오.
- 2. 랙의 크기와 설정을 확인하고 마운팅 브라켓과 비교하십시오.
- 3. myUTN-800에서 두 전원 코드와 두 네트워크 케이블(RJ-45)을 모두 분리하십시오.
- 4. myUTN-800 의 뒤집어 놓고 일자 드라이버를 사용하여 모든 고무받침을 제거합니다.
 (이 후에 사용하기 위해 핀과 고무 받침을 안전한 장소에 보관하십시오.)
- 5. myUTN-800 을 다시 돌려 놓습니다.



myUTN-800 장착

- 1. myUTN-800 의 측면에 있는 장착 브라켓을 잡고 마운팅 브라켓의 두 구멍이 myUTN-800 의 구멍과 일치하도록 하십시오.
- 2. 제공된 두개의 나사 (M4 x 4mm)를 myUTN-800 의 마운팅 브라켓 구멍에 삽입하고 고정합니다.
- 3. myUTN-800 의 반대쪽에서 2 단계와 3 단계를 반복합니다.



- 4. myUTN-800 의 마운팅 브라켓을 서버 랙 기둥에 고정합니다.
- 5. myUTN-800 에 네트워크 케이블(RJ-45)과 파워코드를 연결하십시오.

A/S 문의

제품 설치 시 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하시기 바랍니다. 회사: 와이트리 전화: 031-215-2263 팩스: 031-624-2260 홈페이지: <u>www.witree.co.kr</u> 기술 지원: <u>tech@witree.co.kr</u> 영업 상담: <u>sales@witree.co.kr</u> A/S 발송 주소: 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 용인테크노밸리 C 동 707 호 A/S 담당자 앞