

USB Deviceserver INU-50 Quick Installation Guide





Device Overview



 ※ WITT representation
 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 용인테크노밸리 C동 707호 (주)와이트리

 T : 031-215-2263 / F : 031-624-2260
 www.witree.co.kr info@witree.co.kr

| 속성 | 값 |
|------------|---|
| 네트워크 연결 | IEEE 802.3 (1000BaseT, 100BaseTX and 10BaseT) 1 × RJ-45 포트 |
| 장치 연결 | - 2 × USB 2.0 - 1 × RS-485/RS-422 (EIA-485/EIA-422) • 신호: A (RX-), B (RX+), Y (TX-), Z(TX+) • RS-485: full or half duplex 모드 • RS-422: full duplex 모드 |
| 환 경 | 동작 온도 : -20 ~ +70℃ 동작 습도 : 20 ~ 80% |

*) 12V 및 활성 EEE(802.3az/에너지 효율 이더넷)기준으로 테스트 되었습니다.

**) 부하(데이터 속도/처리량) 기준 최대 70℃의 온도에서 동작이 가능합니다.



크기 및 무게





커넥터



| RS-485 / RS-422 | |
|-----------------|------------------------|
| 나사 단자 | A / B / Y / Z |
| Galvanic 절연 | 5kV |
| Receiver | 1⁄4 unit load |
| 모드 | Standard , Full Duplex |
| 선택 사항 | Half Duplex |
| 전선 두께 | 약 7mm |



전원 공급

INU-50 제품은 이중화 전원을 연결할 수 있습니다. 오직 하나의 전원으로 동작할 수 있으며, 필요한 경우 추가 중복 전원을 연결할 수 있습니다.

주의 전원 공급 장치의 저전압 케이블은 3m를 넘지 않아야 합니다.

| 전원 입력 | 1: 2: 연결: | 커넥터 1 + 2 커넥터 3 + 4 스크류 터미널 |
|-------|-----------------|---|
| 공급 전압 | | - 10 VDC ~ 28 VDC - 소모 전력 최대 15 W - 이중화 |
| 전류 입력 | 12 V: | - 일반 동작 시, 200 mA USB 제외 - USB 모두 연결 시, 850 mA |
| | 24 V: | - 일반 동작 시, 110 mA USB 제외 - USB 모두 연결 시, 420 mA |
| 케이블 | 권고 두께: | 약7mm |



LED Display

| LED | 동작상태 | 색상 | 설명 |
|------------------|---------------------|---------|---|
| RS-485 RS-422 | 점등 불규칙적으로 깜빡임 | - 녹색 | 연결되지 않은 상태입니다. 데이터 수신 중인 상태입니다. |
| | 불규칙적으로 깜빡임 | 적색 | 데이터를 전송 중인 상태입니다. |
| Activity | 규칙적으로 깜박임 | 노란색 | 데이터가 송수신 중입니다. |
| Power | 꺼짐 | - | 전원이 공급되지 않은 상태입니다. |
| | 점등 | 녹색 | 전원이 공급되고 있는 상태입니다. |
| Status | 세번씩 깜박임 | 녹색 | Zeroconf IP 주소 할당됨 |
| | 두번씩 깜박임 | 녹색 | IP 주소가 0.0.0.0 에 해당하지 않거나 Zeroconf 범위를 벗어난 IP 주소의 할당을 표시 합니다. |

| LED | 동작상태 | 색상 | 설명 |
|--------|------|----|---------------------------------------|
| USB 포트 | 점등 | _ | 각 포트에 연결된 USB 장치가 없음 |
| 1 /2 | 점등 | 녹색 | USB 장치가 각 포트에 연결됨 |
| | 점등 | 주황 | 각 포트 및 연결된 USB 장치에 대한 연결이 활성화 된 경우 |

🖹 주의사항

INU 서버는 산업 환경에서 사용할 수 있는 네트워크 장치입니다. INU-50은 USB 장치를 TCP/IP 네트워크에 통합하기 위해 설계되었습니다.

기기를 최적으로 사용할 수 있도록 주의하고 지침을 따르시기 바랍니다. 기 설정 절차를 시작하기 전에 INU 중에도 다음 안전 규정에 유의하시기 바랍니다.

- 설명서를 읽고 해당 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.
- 습도나 액체에 주의하여 주세요.
- 장치가 완벽한 상태일 경우에만 연결 및 동작해야 합니다.
- RJ-45 커넥터는 CAT.5 이상 STP 케이블을 연결하는 것을 권고 드립니다.
- 케이스를 무단으로 탈거하지 마세요.
 기기를 무단으로 수정하면 제품 보증에 제외됩니다.
- 3M 이내의 USB 케이블만 사용하세요.
- 정전기 유입 (ESD)는 기기의 성능을 손상시킬 수 있습니다.
- 전원 공급장치의 저전압 파워 케이블은 최대 3M 이내를 권고 드립니다.
- 쉴드드 처리 된 RS-485 케이블 사용을 권고 드립니다.
- RS-485 인터페이스 단자에 전원 케이블을 절대 연결하지 마세요.
- RS-485 케이블은 최대 30 M 이내의 길이를 권고 드립니다.

Hardware Installation

INU-50 을 Din-레일에 연결합니다. (너비 35 mm DIN 레일). 최대 두 대의 USB 장치와 RS-485/RS-422 직렬 장치를 INU-50 에 연결할 수 있습니다.







1. DIN 레일 장착



2. 전원 연결





₩ 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 용인테크노밸리 C동 707호 (주)와이트리 ₩ T : 031-215-2263 / F : 031-624-2260 <u>www.witree.co.kr</u> info@witree.co.kr 3. 이더넷 케이블 (RJ-45) 연결합니다.



4. USB 장치를 USB 포트에 연결합니다.







주의 케이블의 한쪽 끝에 RS-485 케이블의 실드를 접지합니다.

- Full duplex (표준): 4개의 케이블을 연결합니다.

주의 최적의 신호를 위해 RS-485/RS-422 케이블의 종단 저항을 확인하는 것을 권고 드립니다.



🖹 RS-485/RS-422 시리얼 인터페이스

시리얼 인터페이스의 경우 전용 드라이버를 설치한 후 제품의 포트를 찾아야 합니다.

드라이버 설치

대부분의 경우 운영 체제는 로컬에서 설치할 수 있는 드라이버 또는 인터넷에서 드라이버를 자동으로 검색하여 설치합니다.

설치가 자동으로 이루어지지 않거나 드라이버를 찾을 수 없어 실패한 경우 수동으로 설치해야 합니다. 아래의 링크를 통해 수동으로 드라이버를 설치할 수 있습니다 :

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm



Windows

- 1. Device Manager 소프트웨어를 실행합니다.
- 포트 (COM & LPT)를 선택합니다.
 COM 및 LPT 포트 목록이 표시됩니다.
- 3. 제품과 연결된 소프트웨어를 실행합니다.
- 4. 원하는 필드에 포트 번호를 입력합니다.
- 5. 입력된 번호가 정확히 일치하면 소프트웨어가 제품을 인식합니다.

<u>Linux</u>

- ✓ Linux에서는 직렬 장치가 ttyUSB-포트로 동작됩니다.
- 1. 폴더 / dev 에서 'ttyUSB' 가 있는 파일을 검색합니다.
- 2. 새 ttyUSB 파일(예: ttyUSB0)을 메모합니다.
- 3. 제품과 연결된 소프트웨어를 실행합니다.
- 4. 원하는 필드에 포트 번호를 입력합니다.
- 5. 입력된 번호가 정확히 일치하면 소프트웨어가 제품을 인식합니다.

🖹 SEH UTN Manager 사용 방법

SEH UTN Manager를 시작한 후에는 연결된 UTN 서버에 대해 네트워크를 스캔 해야 합니다. 스캔 할 네트워크 범위는 자유롭게 정의할 수 있으며, 멀티캐스트 및 정의된 IP 범위에서 검색할 수 있습니다.

기본 설정은 로컬 네트워크 세그먼트에서의 멀티캐스트 검색입니다. 검색된 모든 UTN 서버와 연결된 USB 동글이 '네트워크 목록 '에 표시됩니다. UTN 서버에 연결된 장치를 사용하려면 UTN 서버를 '선택 목록 '에 추가해야 합니다. 그 후 선택 목록에 표시된 장치를 관리하고, 연결된 USB 동글을 사용할 수 있습니다.



SEH UTN Manager 사용 방법에 대한 자세한 정보는 온라인 도움말에서 찾을 수 있습니다. 온라인 도움말을 시작하려면 메뉴 표시줄로 이동하여 도움말 – 온라인 도움말을 선택하세요.

| 🚷 SEH UTI | N Manager (| Online Help |
|--|---|---|
| | -Search- | P |
| B Start Program Network List | | SEH UTN Manager |
| Selection List USB Port USTN Server | [| Online Help Version 3.1 |
| 중요 클라 통신 의해 번호 있습 | : 이언트와 UTN 서 합니다. 이 포트는 차단되어서는 안 를 변경하고 보인 니다. | 버는 UTN 포트 9200을 통해 - 보안 소프트웨어(방화벽)에 · 됩니다. 필요한 경우 포트 · UTN SSL 포트를 사용할 수 |





중요: 초기 구성 중에는 클라이언트와 UTN 서버가 동일한 로컬 네트워크인 상태여야 합니다.



* UTN 서버 찾기 및 IP 주소 할당

UTN 서버가 네트워크에 연결되면 부트 프로토콜 DHCP를 통해 동적으로 IPv4 구성(IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS)을 가져오는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 UTN 서버는 Zeroconf에 대해 예약된 주소 범위(169.254.0.0/16)에서 Zeroconf를 통해 IP 주소를 학당한니다

프로그램이 찾은 UTN 서버는 네트워크 목록에 표시됩니다. 필요한 경우 UTN 서버의 TCP/IP 설정을 변경할 수 있습니다.

1. "Your Selection List seems to be empty"라는 참고 대화상자가 나타나면 "예"를 선택하세요. 대화상자 대신 주 메뉴 대화상자가 표시되는 경우, 메뉴 바에서 Selection List - Edit를 선택하세요. 선택 목록 편집 대화 상자가 나타납니다

2 네트워크 목록에서 UTN 서버를 선택합니다

3 바로 가기 메뉴에서 IP 주소 설정을 선택합니다. IP 주소 설정 대화 상자가 나타납니다.

4 관련된 TCP/IP 설정을 입력합니다

5 확인을 클릭합니다

→ 설정이 저장됩니다

| ^ | | |
|---|--|--|
| ddress the TCP/IP Parameters of dress 10.168. 1 et mask 255.255.2 10.168. C | ? : the UTN Serv . 69 54. 0 | × * |
| | Idress the TCP/IP Parameters of dress 10.166. 1 et mask 255.255.2 10.168. 0 10.168. 0 | idress ? the TCP/IP Parameters of the UTN Serv tress tress 10.168. 1.69 et mask 255.255.254. 0 Ney 10.168. 0.220 OK Ca |



경기도 용인시 기흥구 구성로 357. 용인테크노밸리 C동 707호 (주)와이트리 ** WITTER はインタンインティーション With a transformed and the action of the actio

* 선택 목록에 UTN 서버 추가

선택 목록에는 UTN 서버와 해당 USB 포트에 연결된 USB 장치 및 USB 동글이 표시됩니다.

사용하려는 장치를 설정하려면, 네트워크 목록에 표시된 UTN 서버와 연결된 USB 장치 또는 USB 동글을 선택 목록에 추가해야 합니다.

1. 메뉴 바에서 Selection List - Edit를 선택하세요. 선택 목록 편집 대화 상자가 나타납니다.

2. 네트워크 목록에서 UTN 서버를 선택합니다.

3. Add를 클릭하세요.

4. 필요한 경우 2~3번을 반복합니다.

5. 확인을 클릭합니다.

→ UTN 서버와 연결된 USB 장치 또는 USB 동글이 선택 목록에 표시됩니다.

| Edit Selection L | ist | ? × |
|------------------|--|--|
| | Put together a selection list with your | preferred devices. |
| Scan Options | Network List Interpretation Interpretation Network List Interpretation Network List Dongle (Port 1) Dongle (Port 2) Interpretation USB flash drive (Port 1) Interpretation Network List Network List | Selection List Control Contro |
| | < bbA | Remove |
| | | OK Cancel |

UTN 서버의 검색 범위를 다른 네트워크 범위로 확장할 수 있습니다. 이를 위해 네트워크 검색을 위한 설정값을 변경하세요.

Windows: Program - Options를 통해 변경할 수 있습니다. Mac: SEH UTN Manager - Preferences를 통해 변경할 수 있습니다.

* 클라이언트에 USB 동글 연결

USB 동글을 사용하면, 클라이언트와 USB 동글이 연결된 Device 서버의 USB 포트 간에 지점 간 연결이 설정됩니다. 그러면 USB 동글을 클라이언트에 직접 연결된 것처럼 사용할 수 있습니다.

- ✓ LISB 포트는 선택 목록에서 표시됩니다
- ✓ 클라이언트에서 USB 동글을 로컬로(클라이언트에 직접 연결) 작동시키기 위해 필요한 모든 준비(드라이버 설치 등)가 충족되었습니다. USB 동글이 클라이언트에 로컬로 연결되고. 작동되었습니다.
- ✓ USB 포트가 다른 클라이언트에 연결되어 있지 않습니다.
- 1. 선택 목록에서 포트를 선택합니다.
- 2. 메뉴 바에서 Port Activate를 선택합니다.
- → USB 동글과 클라이언트가 연결되었습니다.

| gram Selection L | ist UTN server | Port Help | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|------------------------------|----|
| | | Activate | | | | |
| L L TT D L | 8.4 | Deactivate | | | - | |
| UIN | IVIAI | Request | | | 5 | ĿН |
| | | Remove | Del | | J | |
| | | ContolITh | LA .Non | | | |
| Selection List | UTN Server/Dev | Create OTA | Action | Properties | | |
| Refresh | ✓ | Settings | | Port name | USB dongle | |
| | > USB dom | gle (Port 1) | Available | Port number | 1 | |
| Edit | | | | Port status | Available | |
| | | | | Additional features | | |
| Port | Y | | | Encryption | Off | |
| Activate | | | | Automatisms | | |
| | | | | Auto-Connect | Off | |
| Deactivate | | | | Print-On-Demand | 1.0# | |
| | / | | | V Name | HASD HL 3 25 | _ |
| | | | | Status | Available | |
| | | | | Manufacturer | AKS (0x0529) | |
| | | | | Product | HASP HL 3.25 (0x0001) | |
| | 1000 | | | USB class | Vendor Specific Clarr (0xff) | |

중요: USB 동글이 클라이언트에 연결되면, 연결은 포인트 투 포인트 유형입니다. 연결이 설정되어 있는 한 다른 사용자는 USB 동글을 클라이언트에 연결할 수 없습니다. 그러므로 USB 장치를 더 이상 사용하지 않을 때는 연결을 해제해야 합니다. 이를 위해 메뉴 바에서 Port - Deactivate를 선택하세요.

